




こたつも、  
お部屋も、  
ふところも、  
まるっとあつたか！

あつたが  
暖  
棒  
くん

お部屋の広さに合わせて  
約 **2** 倍  
伸びます

MARUSADA



こたつも、お部屋も、ふところも、まるっとあったか!

# あったか暖棒くん




▲まるぼーくん

コタツと温かい風がだいすきなネコのおとこのこ。  
すいこんだ温風をどこからだしているかは秘密。

## 設置方法

- ① 外装フィルムをはがし、本品の中に入っている台を取り出してください。
- ② 台を三角柱の形に組み立てます。(組み立て方は台をご参照ください。)温風式ファンヒーターの吹出し口より**30cm以上**離し、横置きしてください。
- ③ 暖房くんを台の上ののせ、温風式ファンヒーターの吹出し口と暖棒くんの温風取込み口を調整します。(ファンヒーターの風向きと同じ向きに、暖棒くんの取込み口を設置すると暖房効率が良くなります。)
- ④ 暖房くんの吹出し口をこたつ内に入れます。(吹出し口をこたつ布団等で塞がないように設置してください。)
- ⑤ こたつの電源を切っても暖かいことを確認してください。熱すぎる場合は、暖棒くんの取込み口を少しずらして調整してください。



## 安全にお使いいただくために



引火の恐れがありますので、温風式ファンヒーターの吹出し口に本品を近づけすぎないでください。また、温風式ファンヒーターの送風以外の目的では使用しないでください。



紙・布・異物を中に入れたり、吹出し口をふさがないでください。吹出し口の近くにスプレー缶を放置しないでください。



低温やけどの恐れがありますので、乳幼児や身体の不自由な方には付き添いなしでは使用しないでください。また、温風が直接あたるところで就寝したり、長時間あたり続けられないようにしてください。



使用中は必ず1時間に1~2回(1~2分)、こたつの中と部屋の換気をしてください。閉めきった部屋で長時間使用し続けしないでください。



つまづいて転倒する危険がありますので、特にお子様やお年寄りの方はご注意ください。



変形の原因になりますので、本品の上ののったり物を落としたりしないでください。もしつぶれたり、変形したりして温風が流れにくくなったものは、絶対に使用しないでください。

サイズ：内径105mm×外径125mm×長さ845mm(最大延長時1600mm)

製造元 **MARUSADA**

株式会社 丸定

〒992-0119 山形県米沢市アルカディア1-808-15

TEL.0238-29-0311 FAX.0238-28-0500

URL <http://www.marusada.com/>

品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がありましたら上記へご連絡ください